



ENTRETIEN DES TAPIS

Chic®

désodorisant pour tapis

FICHE TECHNIQUE

Emballage Code
12 x 1000 g 1397202003

Description:

CHIC est un mélange de poudre au parfum exclusif ne produisant pas de poussière. Il est conçu pour désodoriser les tapis et les zones environnantes. CHIC s'utilise sur les tapis, juste avant de passer l'aspirateur, pour éliminer les odeurs indésirables d'animaux domestiques, de fumée, de cuisson, de moisissure, etc. Peut également être utilisé dans les cendriers, les poubelles et les véhicules.

Mode d'emploi:

Saupoudrer légèrement sur le tapis. Utiliser avec modération; il n'est pas nécessaire de couvrir tout le tapis. Laisser la poudre en contact avec les fibres de cinq à dix minutes, puis passer l'aspirateur. Éviter d'utiliser sur les surfaces humides.

BIODÉGRADABLE. LA DÉGRADABILITÉ A ÉTÉ DÉTERMINÉE SELON L'ESSAI N°301D DE L'OCDE.

Propriétés physiques:

Apparence	poudre granulée fine
Couleur	blanche
Odeur	lime
Gravité spécifique	solide
pH (1 % sol./eau)	8.2 – 9.0

Sécurité:

SANTÉ	1
INFLAMMABILITÉ	0
RÉACTIVITÉ	0
PROTECTION PERSONNELLE	X
0 =	Négligeable
1 =	Bas
2 =	Modéré
3 =	Élevé
4 =	Très élevé

Note:

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.